

Stringlite LED e Stringlite Waterproof

La ghirlanda luminosa **STRINGLITE** è prolungabile tramite i connettori di cui è dotata.
Non mischiare mai serie a LED con quelle a filamento.

ATTENZIONE

- ① Tutte le STRINGLITE non sono autoportanti; è perciò consigliabile, in caso di lunghe tratte, ancorare di tanto in tanto le stringhe.
- ② Non fare installazioni con la ghirlanda collegata alla rete; togliere sempre la spina quando si eseguono operazioni del genere.
- ③ Non installare STRINGLITE in luoghi dove la ghirlanda deve sopportare delle sollecitazioni inusuali (urti, colpi).
- ④ Accertarsi che sul connettore femmina finale ci sia sempre il tappo di protezione per evitare scosse elettriche o danni elettrici causati dall'umidità quando è installata all'esterno.
- ⑤ Non usare chiodi o viti metalliche di alcun genere se si vuole fissare la ghirlanda.

SE LE GHIRLANDE SONO TRATTATE CON CURA, POSSONO ESSERE USATE E RIUSATE NEL TEMPO

